

Skærbæk Fjernvarme Amba

Læssevej 7
6780 Skærbæk

Tlf.nr.: 74 75 15 37
Fax nr.: 74 75 01 37
SE nr.: 30990714

Vejledende forindstillingsværdier

Radiatorventiler skal altid forindstilles. Nedenfor er angivet et skema med vejledende forindstillingsværdier beregnet ud fra, hvor stort et areal den enkelte radiator skal opvarme.

Er rummet forsynet med mere en 1 radiator fordeles arealet i forhold radiatorstørrelsen.

Det er forudsat at trykdifferensregulatoren er indstillet til et differenstryk på 0,1 bar / 1 mVs.

Ventilfabrikat	Isoleringsstilstanden af bygningen			
	Lav	Middel	God	Ny bygning
TA TRV2 – S				
Op til 10 m ²	3,0	2,5	2,0	1,5
10 - 15 m ²	4,0	3,5	3,0	2,5
15 - 20 m ²	5,0	4,5	4,0	3,0
Danfoss RA-U				
Op til 10 m ²	3,0	2,5	2,0	2,0
10 - 15 m ²	4,0	3,5	3,0	2,5
15 - 20 m ²	4,5	4,0	3,5	3,0

Beskrivelse af kriterierne for bestemmelse af bygningens isoleringsstilstand:

Lav: Bygning opført ca. 1900 med massive vægge, termoruder, uisoleret loft.

Middel: Bygning opført ca. 1960, isoleret hulmur, termoruder, 100mm isolering på loft.

God: Bygning opført ca. 1980 isoleret hulmur, termoruder, 200mm isolering på loft.

Ny bygning: Bygning opført efter 2006.